

Programmazioni avanzate 447

- Per programmare una o più funzioni avanzate del vostro allarme operare come segue:
- Verificare che l'interruttore **H - L** sia nella posizione **L**
- Premere e mantenere premuti i tasti **6A** e **8A** ed accendere il programmatore (interruttore on - off su ON)
- Spegnerne il tasti **6A** e **8A** se sono rimasti accesi.

Funzione	Indirizzo e tasti	Dato impostato	Esempio modifica
Reset totale allarme (valori di default)	24	-	-
	 + 	-	-
Modifica tempo di allarme	25	30 secondi	10 secondi
	 +  + 	 + 	 + 
Limitazioni cicli di allarme sonori	26	3 allarmi sonori	infiniti
	 +  + 		 + 

Per ottenere una qualsiasi combinazione di dati da 0 a 255 sommare i relativi valori di ogni tasto esempio:

Tasto PRO-1	Valore binario
	1
	2
	4
	8
	16
	32
	64
	128

Riportiamo alcuni esempi

dato	combinazione
6	Valore $2+4 =$ tasti  + 
10	Valore $2+8 =$ tasti  + 
19	Valore $16+2+1 =$ tasti  +  + 
30	Valore $16+8+4+2 =$ tasti  +  +  + 
80	Valore $64+16+8+2 =$ tasti  +  +  + 